

Pokyny pro uživatele adaptéru pro vnitřní chlazení ABM.

-**Adaptér (držák nástrojů) červené barvy je určen pro přívod stlačeného vzduchu**, nebo směsi oleje se vzduchem do nástrojů výrobcem k tomu určených.

-Stlačený vzduch přiváděný do adaptéru musí být zbavený vody (v případě potřeby použít sušičku vzduchu) a mechanických nečistot (použít filtraci vzduchu).

-Používejte nástroje s ohledem na velikost vašeho adaptéru. Příliš velký řezný odpor nástroje může váš adaptér poškodit.

-Upínače s upínacím kuželem MK jsou určeny pouze pro vrtací operace.

-Respektujte maximální povolené otáčky uvedené na tělese adaptéru.

-Vždy dbejte na volný průchod stlačeného vzduchu, nebo směsi oleje se vzduchem skrze adaptér.

-Při připojení upínače uniká mezi díly tělesa malé množství vzduchu.

To není závada, vzduch slouží k odstranění nečistot z prostoru ložisek.

-Vyvarujte se diagonálního zatěžování přívodu vzduchu adaptéru (např. příliš napnutá přívodní hadice). Můžete poškodit ložiska, která jsou dimenzována pouze pro zatížení způsobené otáčením adaptéru.

-Přívodní hadici vždy instalujte tak, aby při případné poruše adaptéru (např. zadření ložisek) nemohla být ohrožena bezpečnost obsluhy ani ostatních osob.

-Při práci s adaptérem respektujte pokyny výrobce stroje, na kterém bude používán.

-Dbejte všech bezpečnostních předpisů vztahujících se k operacím, k nimž budete adaptér používat.

Výroba a servis:

Hrdina Otakar -VMsystem

Tvardkova 1021

Ústí nad Orlicí

56201

Tel:464600565 / 603 352 504

e-mail:info@vmsystem.eu

www.vmsystem.eu